

PICCOMAT



Артикул № 121.532 — Канистра 10 л

- Подходит для машинной чистки и ухода за всеми щелоче- и водостойкими поверхностями
- Идеален для регулярной уборки в супермаркетах и торговых центрах
- Эффективное моющее средство благодаря специальной формуле с поверхностно-активными веществами и щелочами
- Образует антистатичную и грязеотталкивающую плёнку
- Высококонцентрированный, благодаря чему очень экономичен
- Подходит для использования с жёсткой водой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для машинной чистки всех щелоче- и водостойких твёрдых напольных покрытий, таких как ПВХ, искусственные материалы, искусственный и натуральный камень, промышленные полы в производственных и складских помещениях, мастерских, супермаркетах, торговых центрах, столовых и других больших площадях. Протестирован для очистки эскалаторов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗИРОВАНИЮ

Машинная уборка: Следовать инструкциям производителя машины. Добавлять не более 1% от объёма бака для воды. При сильных загрязнениях предварительно нанести раствор на поверхность и использовать подходящий диск для тщательной очистки. Правильный выбор диска повышает эффективность и улучшает внешний вид пола.

Ручная глубокая очистка: 10–20 мл средства на 8 л холодной воды. Использовать двухэтапный метод очистки. Перед использованием протестировать средство на небольшом участке.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состояние: прозрачная синяя жидкость
Запах: свежий
Вязкость: низкая
Плотность: 1030 г/л
рН при поставке: 11

СОСТАВ:

Менее 5%: неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, мыло, НТА, фосфаты
Содержит: отдушки, лимонен
GIS-код: GG30
Срок годности: не менее одного года в оригинальной упаковке

МАРКИРОВКА



ÄRRITAV

ОСТОРОЖНО:

H315: Вызывает раздражение кожи
H319: Вызывает серьёзное раздражение глаз

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

P102: Хранить в недоступном для детей месте
P264: Тщательно вымыть руки после использования
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжить промывание
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу
P337+P313: При раздражении глаз: обратиться к врачу

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ÜRO nr: 1824/ Официальное наименование: раствор гидроксида натрия Класс: 8 Упаковочная группа: II По нормам ADR: **опасный груз**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

ДИСТРИБЬЮТОР В ЭСТОНИИ

Cordeline OÜ
Laki 5
10621 Tallinn
Telefon: 66 88 730
info@cordeline.ee