

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

KLEEN
PURGATIS

PRESTAN



Артикул 203.778 12x0,5L 10 L бутылка



- Очищает, ухаживает и защищает все поверхности из нержавеющей стали
- Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
- При регулярном применении предотвращает быстрое загрязнение поверхности
- Создаёт блестящий защитный слой
- Снижает видимость отпечатков пальцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для очистки, ухода и защиты всех поверхностей из: нержавеющей стали, хрома, алюминия, анодированного алюминия, никеля и латуни.

Не подходит для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗИРОВКЕ:

Предварительно удалить сильные загрязнения. После очистки смыть остатки химических веществ чистой водой. Затем смочить сухую ткань небольшим количеством **Prestan Stainless Steel Maintenance** и равномерно нанести на поверхность. Удалить излишки средства и **не полировать дополнительно**. Для ежедневного ухода обрабатывать только загрязнённые участки.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состояние: прозрачная жидкость
Запах: запах растворителя
Вязкость: низкая
Плотность: 790 г/л

СОСТАВ:

30%: алифатические углеводороды
Содержит: модифицированный нефтовый продукт с низкой температурой кипения
Срок хранения: не менее одного года в оригинальной упаковке

МАРКИРОВКА



ÄRRITAV



TERVISEOHT

Содержит: модифицированный нефтовый продукт с низкой температурой кипения

ОСТОРОЖНО:

H304: При проглатывании и попадании в дыхательные пути может быть смертельно опасен

H315: Вызывает раздражение кожи

H319: Вызывает сильное раздражение глаз

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

P101: При обращении к врачу иметь при себе упаковку или этикетку

P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль

P280: Надевать защитные перчатки

P301+310: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в Центр токсикологии или к врачу

P331: НЕ вызывать рвоту

P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и легко снимаются. Промыть ещё раз

P302+361+352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно снять загрязнённую одежду и промыть кожу большим количеством воды с мылом

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

ДИСТРИБЬЮТОР В ЭСТОНИИ

Cordeline OÜ
Laki 5
10621 Tallinn
Telefon: 66 88 730
info@cordeline.ee

ТРАНСПОРТИРОВКА: Продукт не классифицируется как опасный груз согласно правилам ADR.